

## ÜRETİCİ FİRMA

Adres :

Tel :  
Fax :

SERVİS  
Adres :

Tel :  
Fax :

## ÜRÜN BİLGİLERİ

TİPİ : MODULATOR  
MARKA :  
MODEL : TDM 2000  
BARKOD SERİ NO :  
TESLİM TARİHİ :  
AZAMI TAMİR SÜRESİ :  
GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

## SATICI FİRMA

FİRMA ADI :  
Adres :  
ÜRÜN MARKA / MODEL :  
ÜRÜN SERİ NO :  
FATURA NO :  
FATURA TARİH :  
SATIŞ TARİHİ :

**TECHNOLINE**<sup>®</sup>

www.tekniksatsat.com

**TECHNOLINE**<sup>®</sup>  
**TDM 2000**

**1 Channel DSB OFD FULL BAND**

## MODÜLATÖR KULLANMA KILAVUZU



Görüntü (Video) Giriş seviyesi	: 0,8-1Vpp+/-0.2
RF Çıkış Seviyesi	: 95 dBuV
RF Çıkış Zayıflama	: 0-20dB
RF Çıkış Konnektör	: F-Tipi
Kamera Besleme Çıkış	: DC 12V 1A DC Jack
Video / Audio Girişi	: RCA (Tos Jack)
TV Standardı	: PAL-BG
Güç Kaynağı	: 100 - 220 Vac - 12Vdc 1A
Kamera Çıkış Voltajı	: 12Vdc - 50mA

# TECHNOLINE®

## TDM 2000



Resim1



Resim1

### TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Band Geniřliđi : Full Band 47 – 860 MHZ
- alıřma Band Aralıđı
  - VHF-S : S01 – S41
  - VHF I : C02 – C04
  - VHF III : C05 – C12
  - UHF : C21 – C69
- Grnt (Video) Giriř seviyesi : 0,8 – 1Vpp +/- 0.2
- RF ıkıř Seviyesi : 95 dBuV
- RF ıkıř Zayıflatma : 0 – 20dB
- RF ıkıř konnektr : F-Typ
- Kamera Besleme ıkıř : DC 12V 500ma DC-Jack
- Cihaz Besleme Giriři : DC 12V 1A DC Jack
- Video-Audio Giriři : RCA (TOS Jack)
- TV Standardı : PAL – BG
- G Kaynađı : 100 - 220 Vac – 12Vdc 1A
- Kamera ıkıř Voltajı : 12Vdc – 500mA

# TECHNOLINE® TDM 2000

## MODLATR KULLANMA TALİMATI

- **TDM 2000** Modelimizde 4 Digit Led Display gsterge, SET DOWN ve UP olmak zere 3 adet buttondan ve Zayıflatma iřlevi gren ayar noktasından oluřan kullanım řekline sahiptir.

### Buton Fonksiyonları

Led Display : Ayar ve set iřleminde gsterge iřlevi grr.

SET : Ayar iřlevine bařlamak iin kullanılan butondur.

DOWN : Ayarlama iřlevi sırasında kanalı Azaltma iin kullanılır.

UP : Ayarlama iřlevi sırasında kanalı Arttırma iin kullanılır.

RF Level : -20dB ye kadar zayıflatma iřlevi grr.

### Kullanma Talimatı

**Dikkat !** Fonksiyon tuřları alıřma esnasında iřlev grmez. SET tuřuna basılı tutup Ayarlama sreci esnasından buttonlar iřlev grr.

**Not:** Ayar modunda iken LED gsterge parlak belirir. alıřma esnasında LED gsterge hafif kararır.

### • KANAL AYARLAMA

Farklı Band ve kanal'a ayar iin SET buttonuna Displayde Set- (Resim2) yazısı belirene kadar basılı tutun ardından DOWN ve UP tuřlayıp dilediđiniz kanalı seebilirsiniz. Tuřlama iřlevi bittikten 5sn sonra ayarlanmış kanal ekranda ---- (Resim1) belirerek otomatik hafızalanır. UHF C ve S bantları arasında geiř iřlemi iin SET 5sn. basılı tutulur Set- grndđnde bırakıp tekrar basıldıđında C ve S arasında tuřlama ile bandlar arasında geiř sađlanır.

S band ayarlama aralıđı S-01 ile S41 arındadır. Resim C Band VHF C02-C12 ardından C21-C69 aralıđında seim yapılabilir.



Resim2



Resim1